

38 732 AL0 **SKATE COSMOPOLITAN PLAQUE DE COMMANDE**

PIÈCES DÉTACHÉES, mars 2015 – now

1: Plaque supérieure avec bouton de commande (Référence 42371AL0)

2: Vis de rosace (Référence 6636200M)

3: Cadre de plaque (Référence 43207000)

4: Set de fixation (Référence 4308500M)*

*Accessoires spéciaux

